MONTAGE HANDLEIDING EIKENWANDPLANK.NL

Wandbeugels

Dit heb je nodig:

- Rolmaat
- Waterpas
- Inbus/schroevendraaier
- Hamer
- Boormachine met steenboor 8
- Plug 8x40 en schroeven 4,5x50

Montage in een houten muur/achtergrond? Hier zijn geen pluggen nodig!

Stap 1 Bepaal de plaats van uw wandplank met beugels.



- zet een lijn in het hart van waar de plank moet komen te hangen.
- gebruik een waterpas om te zorgen dat de lijn recht en horizontaal wordt getrokken
- bepaal de plaats van de beugel en markeer de 2 schroefgaten op de muur.

Stap 2

Meet de afstand tussen de 2 buitenste dragers in de plank. Dit zijn de belangrijkste afmetingen om de plank zo recht en goed mogelijk te monteren! Markeer de gemeten afstand op de door jullie getekende lijn op de muur.

Stap 3

Boor 4 gaten op de gemarkeerde plaatsen op de getekende lijn. Gebruik hiervoor een boormachine met steenboor 8. Wij adviseren bij een stenen muur een klopboormachine.

Stap 4

- maak de gaten vrij van alle stof
- plaats 8mm pluggen in de geboorde gaten en klop deze zachtjes na met een hamer.

Stap 5

Houd de beugelgaten voor de geboorde gaten en draai de schroeven 4,5x50 met een accuboor in de reeds aangebrachte pluggen.

- vast is vast!
- De plankdrager is verstelbaar bij de kleine schroefjes, voorover hangend/achterover. De pin kun je los draaien waardoor je hem van links naar rechts kunt verstellen.

Stap 6

Lange planken hebben meerdere beugels.

Leg de lange wandplank in de 2 aangebrachte beugels en bepaal de plek van de andere aanwezige beugels.

Herhaal stappen 3, 4 en 5 en veel plezier met de door jullie gekochte wandplank bij Eikenwandplank.nl