MONTAGE HANDLEIDING EIKENWANDPLANK.NL

Blinde bevestiging

Dit heb je nodig:

- Rolmaat
- Waterpas
- Steeksleutel 10mm of een waterpomptang
- Hamer
- Boormachine met steenboor 10

Stap 1 Bepaal de plaats van uw zwevende wandplank



- zet een lijn in het hart van waar de plank moet komen te hangen.
- gebruik een waterpas om te zorgen dat de lijn recht en horizontaal wordt getrokken

Stap 2

Meet de afstand tussen de 2 buitenste dragers in de plank. Dit zijn de belangrijkste afmetingen om de plank zo recht en goed mogelijk te monteren! Markeer de gemeten afstand op de door jullie getekende lijn op de muur.

Stap 3

Boor 2 gaten op de gemarkeerde plaatsen op de getekende lijn. Gebruik hiervoor een boormachine met steenboor 10. Wij adviseren bij een stenen muur een klopboormachine.

Stap 4

- maak de gaten vrij van alle stof
- plaats 10mm pluggen in de geboorde gaten en klop deze zachtjes na met een hamer.

Stap 5

Draai de blinde bevestiging in de pluggen, gebruik hiervoor een sleutel 10 of waterpomptang.

> **Let op:**
>
> - vast is vast!
> - De plankdrager is verstelbaar door zijn excentrische schroefdraad
>
> Hierdoor kun je hem in hoogte en breedte verstellen zodat de plank mooi strak over de plankdrager gaat.

Stap 6

Lange planken hebben meerdere blinde bevestigingspinnen!

- plaats de overgebleven pinnen in de aanwezige gaten, zorg ervoor dat alle schroefdraden er op de juiste manier in zitten! Allemaal hoog of juist allemaal omlaag!
- schuif de plank over de 2 zojuist gemonteerde pinnen, druk ze hard tegen de muur zodat er een afdruk van de niet gemonteerde pinnen ontstaat. Zo heeft u mooie afdrukken waar de rest van de gaten geboord moeten worden.

Herhaal stappen 4 en 5 en veel plezier met de door jullie gekochte wandplank bij Eikenwandplank.nl